

# ΠΩΣ ΝΑ ΦΡΟΝΤΙΖΕΤΕ ΤΟ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ ΣΑΣ ❤️

ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΕ ΤΟ ΤΖΑΜΙ ΤΟΥ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΚΑΘΑΡΟ, ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΑΠΟΤΥΠΩΝΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ, ΟΠΩΣ ΔΑΧΤΥΛΙΕΣ, ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ ΚΛΠ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΤΖΑΜΙΩΝ ΑΣΕΤΟΝ Ή ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ.

ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ Η ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 10cm ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΟΙΧΟ, ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Ο ΑΕΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ.

ΜΗΝ ΔΙΑΚΟΠΤΕΤΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ, ΕΙΤΕ ΚΛΕΙΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ, ΕΙΤΕ ΒΓΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΙΖΑ.

ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΕ ΤΟ ΧΑΡΤΙ ΣΕ ΧΩΡΟ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΚΑΙ ΥΓΡΑΣΙΑ. ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΤΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΟΥΝ ΕΜΠΛΟΚΕΣ Ή ΤΣΑΛΑΚΩΜΑΤΑ.

ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΤΟΥ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ΚΑΘΩΣ ΕΤΣΙ ΕΠΙΛΥΟΝΤΑΙ ΓΡΗΓΟΡΟΤΕΡΑ ΟΠΟΙΔΗΠΟΤΕ ΠΙΘΑΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ.

ΣΕ ΚΑΘΕ ΧΡΗΣΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΠΑΝΤΟΣ ΤΥΠΟΥ ΒΑΝΔΑΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ.

1-2

3-4

5-6

7-8

9-10

11-12

ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΕ ΤΟ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ ΣΕ ΧΩΡΟ ΚΑΘΑΡΟ, ΧΩΡΙΣ ΥΓΡΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΕ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΜΕΝΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΣΤΟ ΔΑΠΕΔΟ.

ΤΟ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΕΤΑΚΙΝΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ.

ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΧΑΡΤΙΟΥ Α' ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΠΟΦΕΥΦΟΝΤΑΣ ΧΑΡΤΙ ΜΟΥ ΔΕ ΤΗΡΕΙ ΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ.

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΣΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ ΝΑ ΚΛΕΙΝΕΤΕ ΤΟ ΚΑΠΑΚΙ Ή ΤΟΝ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ, ΩΣΤΕ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΑΙ ΑΡΙΣΤΗ Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ Η ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΓΡΑΦΙΤΗ.

ΑΠΟΦΕΥΓΕΤΕ ΤΑ ΑΙΧΜΗΡΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΜΠΛΟΚΗ ΧΑΡΤΙΟΥ.

ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ ΘΕΛΕΙ ΤΟ "ΑΦΕΝΤΙΚΟ ΤΟΥ" ΠΟΛΛΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ ΕΝΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ.

\*Για οποιαδήποτε απορία ή διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα τηλέφωνα 25210 81431 | 25210 81410 | 698 1030 899  
website: [www.zisopoulos.com](http://www.zisopoulos.com) | Facebook: <https://www.facebook.com/ZisopoulosCo>

#daretocare

  
zisopoulos

